CPE 2/CPA 2/CPP 2

(E)



Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 5 Fig. 4

A = Piloto
B = Termorregulador
C = Interruptor del motor
D = Interruptor de la red
E = Interruptor p. calefacción y bomba
F = Indicación digital
G = Preselector graduación 1/10°C
H = Preselector graduación 1°C
I = Preselector graduación 10°C

1 = Interruptor anti-sobrecalentamiento
2 = Válvula magnética
3 = Rebosadero
4 = Imán del motor
5 = Regulador del nivel

Características técnicas

	CPE 2	CPA 2	CPP 2
V	Valores de conexión véase placa de características		
W	Valores de conexión véase placa de características		
An,Al,Pr cm	66,26,30	96,34,37	96,34,37
Peso	3,0 kg	6,8 kg	6,8 kg

Alcance por el suministro

	CPE 2	CPA 2	CPP 2
Frascos	4	6	6
Probetas graduadas	2	4	4
Cuñas	--	2	2

1. Advertencias sobre la seguridad
Conecte el aparato sólo a cajas de enchufe con puesta a tierra. Trabaje en el aparato sólo con productos químicos para la fotografía corrientes en el comercio. Al trabajar con productos químicos para la fotografía, tiene que observar las advertencias sobre la seguridad recomendadas por el fabricante de los productos químicos. No lave con ni sumerja en agua la cabeza del motor. Conecte el aparato sólo en tapas de haberle llenado con el baño de agua.

2. Puesta en marcha
Cómo alinear los aparatos
Los aparatos tienen que encontrarse imprescindiblemente en la horizontal. Coloque un nivel de agua sobre el borde delantero del aparato y calce el aparato si hace falta. ¡No intente jamás poner en la horizontal el tambor!

Cómo llenar de agua el aparato
Eche lentamente el agua en la cubeta. CPE 2: 7-8 l según el sistema de cubas, CPA/P, 16 l aproximadamente.

Regulador del nivel
En el CPA/P se ajusta aquí (fig. 4) con una circulación en marcha el nivel del agua en la cubeta superior. El tambor debe humectarse bien pero no flotar. En el CPE el nivel de llenado se ajusta mediante una correspondiente cantidad de agua. Los frascos y las probetas graduadas pueden enclavarse en las posiciones para evitar que baje el nivel del agua.

Cómo ajustar la temperatura
En el CPE la temperatura nominal se preselecciona a través de tres interruptores. En la indicación aparece la temperatura real actual. En el CPE/A, la temperatura se ajusta en el interruptor giratorio y puede controlarse con un termómetro en el baño de camisa (o en el revelador). Transcurridos unos 90 minutos se alcanza la temperatura exacta de los productos químicos.

Cómo poner la cuba el tambor
Retener el fondo de la cuba en los imanes del motor (fig. 4). El acoplamiento y desacoplamiento pueden hacerse estando el motor en marcha o parado. El cabellete de rodillos (fig. 5) debe guiar el tambor en la tercera parte trasera.

Rotationsgeschwindigkeit

Sistema	1500	2500	2800	3000/ Expert
CPE	75	75	75	--
CPA/ CPP	P	P	P	4

Refrigeración
Al excederse la temperatura ajustada, el CPP puede enfriar a la temperatura nominal el baño de camisa alimentando agua fresca a través del empalme del agua (fig. 4). Atención: el rebosadero (fig. 4) tiene que empalmarse imprescindiblemente a la cañería de aguas residuales. (La caída tiene que ser de 10 cm por metro como mínimo, con una entrada libre). ¡Al finalizarse los trabajos tiene que cortarse la alimentación de agua! El CPE/A carece de una refrigeración automática.

3. Mantenimiento / Cuidados
Purgue el baño de camisa de agua una vez finalizados los trabajos. Unte de vez en cuando con vaselina los rodillos de marcha. Cada tres meses limpie el aparato con Processor-Clean, N° de ref. 4181.

4. Averías y sus causas posibles
¡El motor marcha en una sola dirección!
La estrella operadora en los imanes del motor se encuentra en la posición falsa.

¡No arranca la bomba!
Se ha resbalado el molinete de la bomba.

¡El aparato no calienta!
Pulse el interruptor antisobrecalentamientos, véase el punto Protección antisobrecalentamiento.

Protección antisobrecalentamiento
Al existir un sobrecalentamiento, p.ej., al trabajar con la calefacción sin baño de agua, se desconecta automáticamente la calefacción. Aprentando la espiga (fig. 4) con una fósforo, después del enfriamiento puede volverse a poner en funcionamiento el procesador.

07098 (86330)

(D)



Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3



Abb. 5 Abb. 4

A = Kontrolleuchte
B = Temperaturregler
C = Motorschalter
D = Netzschalter
E = Schalter f. Heiz. und Pumpe
F = Digitalanzeige
G = Vorwahlschalter 1/10°C Teilung
H = Vorwahlschalter 1°C Teilung
I = Vorwahlschalter 10°C Teilung

1 = Überhitzungsschutzschalter
2 = Magnetventil
3 = Überlauf
4 = Motormagnet
5 = Niveauregler

Technische Daten

	CPE 2	CPA 2	CPP 2
V	Anschlußwerte s. Typenschild		
W	Anschlußwerte s. Typenschild		
B,H,T/cm	66,26,30	96,34,37	96,34,37
Gewicht	3,0 kg	6,8 kg	6,8 kg

Lieferumfang

	CPE 2	CPA 2	CPP 2
Flaschen	4	6	6
Mensuren	2	4	4
Keile	--	2	2

1. Sicherheitshinweise
Gerät nur an Steckdosen mit Schutzkontakt anschließen. Gerät nur mit handelsüblichen Fotochemikalien betreiben. Beim Umgang mit Fotochemikalien die empfohlenen Sicherheitshinweise des Chemikalienherstellers einhalten. Motorkopf nicht abspülen oder in Wasser tauchen. Gerät erst nach Füllen des Wasserbades einschalten.

2. Inbetriebnahme
Geräteausrichtung
Die Geräte müssen unbedingt in Waage stehen. Legen Sie eine Wasserwaage auf die Vorder kante des Gerätes und unterlegen Sie es gegebenenfalls. Versuchen Sie nie die Trommel in Waage zu bringen!

Gerät mit Wasser füllen
Wasser langsam in die Wanne gießen. CPE 7-8 L je nach Tanksystem CPA/P ca.16 l.

Niveauregler
Beim CPA/P wird hier (Abb. 4) bei laufender Umwälzung der Wasserstand in der Oberwanne eingestellt. Die Trommel soll gut benetzt werden, darf aber nicht aufschwimmen. Beim CPE ist der Füllstand durch eine entsprechende Wasserspiegel einzustellen. Flaschen und Mensuren lassen sich in den Positionen verriegeln, um ein Absinken des Wasserstandes zu verhindern.

Temperatureinstellung
Beim CPP wird die Solltemperatur über die drei Schalter vorgewählt. In der Anzeige erscheint die aktuelle Ist-Temperatur. Beim CPE/A wird die Temperatur an dem Drehschalter eingestellt und kann im Mantelbad (oder dem Entwickler) mit einem Thermometer kontrolliert werden. Die exakte Chemikalientemperatur wird nach ca. 90 Minuten erreicht.

Tank, Trommel einsetzen
Tankboden mit Magnet an den Motormagneten halten (Abb. 4). Das An- und Abkuppeln kann bei laufendem oder stehenden Motor erfolgen. Der Rollenbock (Abb. 5) sollte die Trommel im hinteren Drittel führen.

Rotationsgeschwindigkeit

System	1500	2500	2800	3000/ Expert
CPE	75	75	75	--
CPA/ CPP	P	P	P	4

Kühlung
Bei Überschreiten der eingestellten Temperatur, kann der CPP über den Wasseranschluß (Abb. 4) das Mantelbad durch Zulauf von Frischwasser auf die Solltemperatur kühlen.
Achtung der Überlauf (Abb. 4) muß unbedingt an die Abwasserleitung angeschlossen werden. (Gefälle mindestens 10 cm pro Meter, bei freiem Einlauf). Wasserzulauf nach Arbeitsende schließen! CPE/A verfügen über keine autom. Kühlung.

3. Wartung / Pflege
Wassermantelbad nach Arbeitsende ablassen. Laufrollen von Zeit zu Zeit mit Vaseline fetten. Alle drei Monate das Gerät mit Processor-Clean Art. Nr. 4181 reinigen.

4. Störungen und mögliche Ursachen
Der Motor läuft nur in eine Richtung!
Der Schaltstern am Motormagneten ist in der falschen Position.

Die Pumpe läuft nicht an!
Das Flügelrad der Pumpe ist verschmutzt.

Das Gerät heizt nicht auf!
Überhitzungsschalter betätigen, siehe Punkt Überhitzungsschutz.

Überhitzungsschutz
Bei Überhitzung, z.B. bei Betrieb der Heizung ohne Wasserbad, wird die Heizung automatisch abgeschaltet. Durch Eindrücken des Stiftes (Abb. 4) z.B. mit einem Streichholz, kann der Prozessor nach Abkühlung wieder in Betrieb genommen werden.

07098 (86330)

(I)



illustr. 1 illustr. 2 illustr. 3

illustr. 5 illustr. 4

A = luce di controllo
B = Temperaturregler
C = interruttore motore
D = interruttore di rete
E = interr. riscaldamento e pompa
F = indicazione digitale
G = commutatore preselezione sudd. 1/10°C
H = commutatore preselezione sudd. 1°C
I = commutatore preselezione sudd. 10°C

1 = interr. di protezione da surriscaldamento
2 = valvola magnetica
3 = sfioratore
4 = magnete del motore
5 = Regolatore del livello

Dati tecnici

	CPE 2	CPA 2	CPP 2
V	voltaggio vedi targhetta dati		
W	voltaggio vedi targhetta dati		
L,A,P/cm	66,26,30	96,34,37	96,34,37
Peso	3,0 kg	6,8 kg	6,8 kg

Entità di fornitura

	CPE 2	CPA 2	CPP 2
Bottiglie	4	6	6
Provette	2	4	4
Cunei	--	2	2

1. Avvisi di sicurezza
Collegare l'apparecchio solo a prese con messa a terra. Usare l'apparecchio solo con prodotti chimici in commercio. Maneggiando i prodotti chimici, attenersi alle misure di sicurezza consigliate da fabbricanti. Non sciacquare o immergere in acqua la testa motore. Accendere l'apparecchio solo dopo avere riempito la vasca d'acqua.

2. Messa in esecizio
Posizionamento dell'apparecchio
Gli apparecchi devono stare in posizione assolutamente orizzontale. Mettete una livella sul bordo anteriore dell'apparecchio e, se necessario, mettetegli sotto un cuneo. Non provate mai a sistemare il tamburo in posizione orizzontale!

Versare lentamente l'acqua nella vasca. CPE 7-8 l secondo il sistema di Tank, CPA/P ca. 16 l.

Regolatore del livello
Nel CPA/P si regola qui (ill. 4) il livello dell'acqua nella vasca superiore, con la circolazione dell'acqua inserita. Il tamburo deve venire bagnato bene, ma non deve galleggiare. Nel CPE il livello di empimento va regolato con una rispettiva quantità d'acqua. Le bottiglie e le provette si lasciano bloccare nelle loro posizioni, per evitare un abbassamento del livello dell'acqua.

Regolazione della temperatura
Nel CPP la temperatura dovuta si presceglie con tre commutatori. Nell'indicazione appare l'effettiva temperatura attuale. Nel CPE/A la temperatura viene regolata con il commutatore e può venire controllata con un termometro nel bagno a camicia (o nello sviluppatore). L'esatta temperatura dei prodotti chimici viene raggiunta dopo circa 90 minuti.

Tank, Inserire tamburo
Mettere il fondo del Tank con il magnete sul magnete del motore (ill.4). L'accoppiamento e il distacco possono avvenire con il motore in funzione o fermo. Il supporto dei rulli (ill. 5) dovrebbe guidare il tamburo nell'ultimo terzo.

Velocità di rotazione

Sistema	1500	2500	2800	3000/ Expert
CPE	75	75	75	--
CPA/ CPP	P	P	P	4

Raffreddamento
Se la temperatura regolata viene superata, il CPP può raffreddare il bagno a camicia sino alla temperatura dovuta adducendo acqua fredda dal collegamento all'acqua (ill. 4).
Attenzione, lo sfioratore (ill. 4) deve in ogni caso essere collegato allo scolo delle acque di rifiuto. (Pendenza almeno 10 cm per metro, con l'entrata libera). Chiudere l'adduzione d'acqua a lavoro finito! I CPE/A non dispongono di raffreddamento automatico.

3. Manutenzione/Pulizia
Far svuotare il bagno a camicia d'acqua a lavoro finito. Ingrassare ogni tanto le rotelle di guida con vaselina. Ogni tre mesi, pulire l'apparecchio con Processor-Clean art. no.4181.

4. Disturbi e possibili cause
Il motore va solo in una direzione!
L'interruttore a stella sul magnete del motore è nella posizione sbagliata.

La pompa non va!
Il mulinello della pompa si è spostato.

L'apparecchio non riscalda!
Attivare l'interruttore di protezione da surriscaldamento, vedi punto protezione da surriscaldamento.

Protezione da surriscaldamento
Se c'è un surriscaldamento, p.e. usando il riscaldamento senza bagno d'acqua, il riscaldamento viene spento automaticamente. Premendo il perno (ill. 4) p.e. con un fiammifero, il processore può venire riutilizzato dopo il raffreddamento.

(NL)

Afb. 1 Afb. 2 Afb. 3

Afb. 5 Afb. 4

A = Controlelampje
B = Temperatuurregelaar
C = motorschakelaar
D = netschakelaar
E = schakelaar voor verwarming en pomp
F = digitale aanwijzing
G = voorkeuzeschakelaar schaalverdeling 1/10°C
H = voorkeuzeschakelaar schaalverdeling 1°C
I = voorkeuzeschakelaar schaalverdeling 10°C

1 = veiligheidsschakelaar tegen oververhitting
2 = magneetventiel
3 = overloop
4 = motormagneet
5 = niveauregelaar

Technische Daten

	CPE 2	CPA 2	CPP 2
V	Aansluitwaarden zie typeplaatje		
W	Aansluitwaarden zie typeplaatje		
B,H,D/cm	66,26,30	96,34,37	96,34,37
Gewicht	3,0 kg	6,8 kg	6,8 kg

Leveringsomvang

	CPE 2	CPA 2	CPP 2
Flessen	4	6	6
Maatglazen	2	4	4
Wiggen	--	2	2

1. Veiligheidstips
Apparaat uitsluitend aan contactdozen met aarde aansluiten. Apparaat uitsluitend met in de handel gebruikelijke fotochemicaliën laten werken. Bij de omgang met fotochemicaliën de aanbevolen veiligheidstips van de chemicaliënfabriek opvolgen. Motorkop niet afspoelen of in water dompelen. Apparaat pas na het vullen van het waterbad inschakelen.

2. Inbedrijfstelling
Richten van de apparaten
De apparaten moeten absoluut horizontaal staan. Leg een waterpas op de voorkant van het apparaat en leg er eventueel iets onder. Probeer nooit de trommel waterpas te maken!

Apparaat met water vullen
Het water langzaam in de kuip gieten. CPE 7-8 L naargelang van tanksysteem CPA/P ca. 16 l.

Niveauregelaar
Bij de CPA/P wordt hier (afbeelding 4) bij lopende circulatie de waterstand in de bovenste kuip ingesteld. De trommel moet goed bevochtigd worden, mag echter niet beginnen te drijven. Bij de CPE moet het vulniveau door een overeenkomstig hoeveelheid water ingesteld worden. Flessen en maatglazen kunnen in de posities worden vergrendeld om het verlagen van het waterniveau te verhinderen.

Temperatuurinstelling
Bij de CPP wordt de nominale temperatuur door middel van de drie schakelaars voorgekozen. Op de display verschijnt de actuele werkelijke temperatuur. Bij de CPE/A wordt de temperatuur door middel van de draaischakelaar ingesteld en kan in het mantelbad (of de ontwikkelaar) met een thermometer gecontroleerd worden. De nauwkeurige temperatuur van de chemicaliën wordt na ca. 90 minuten bereikt.

Tank, Trommel inzetten
Tankbodem met magneet aan de motormagneet houden (afbeelding 4). Het aan- en afkoppelen kan bij lopende of staande motor plaatsvinden. De rollenbok (afbeelding 5) moet de trommel naar het achterste derde gedeelte brengen.

Rotatiesnelheid

Systeem	1500	2500	2800	3000/ Expert
CPE	75	75	75	--
CPA/ CPP	P	P	P	4

Koeling
Bij het overschrijden van de ingestelde temperatuur kan de CPP via de wateraansluiting (afbeelding 4) het mantelbad door toevoer van vers water op de nominale temperatuur afkoelen. Let op, de overloop (afbeelding 4) moet absoluut aan de leiding voor het afvalwater worden aangesloten (niveauverschil minstens 10 cm per meter, bij vrije toevoer). Watertoevoer na einde van het werk sluiten. CPE/A beschikken over geen automatische koeling.

3. Verzorging/onderhoud
Water mantelbad na het einde van het werk aftappen. De looprollen van tijd tot tijd met vaseline invetten. Iedere drie maanden het apparaat met Processor-Clean art.no. 4181 reinigen.

4. Storingen en eventuele oorzaken
De motor loopt slechts in één richting! De schakelster aan de motormagneet staat in een verkeerde stand.

De pomp start niet!
Het vlinderwiel van de pomp is verschoven.

Het apparaat verwarmt niet!
Oververhittingsschakelaar bedienen, zie punt oververhittingsveiligheid.

Oververhittingsveiligheid
Bij oververhitting, bijvoorbeeld bij het gebruik van de verwarming zonder waterbad wordt de verwarming automatisch uitgeschakeld. Door het indrukken van de pen (afbeelding 4) bijvoorbeeld met een lucifer, kan de processor na het afkoelen weer in bedrijf worden gesteld.

(F)

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 5 Fig. 4

A = Voyant de contrôle
B = Thermostat
C = Interrupteur moteur
D = Interrupteur secteur
E = Commutateur pour pompe et chauffage
F = Affichage numérique
G = Bouton de réglage, grad 1/10°C
H = Bouton de réglage, grad 1°C
I = Bouton de réglage, grad 10°C

1 = Dispositif anticalcaire
2 = Soupape
3 = Trop - plein
4 = Coupelle
5 = Régulateur de niveau

Caractéristiques techniques

	CPE 2	CPA 2	CPP 2
V	Valeurs de connexion voir plaque signalétique		
W	Valeurs de connexion voir plaque signalétique		
An,Al,Pr cm	66,26,30	96,34,37	96,34,37
Poids	3,0 kg	6,8 kg	6,8 kg

Volume de livraison

	CPE 2	CPA 2	CPP 2
Bouteilles	4	6	6
Mesures	2	4	4
Cales	--	2	2

1. Consignes de sécurité
Brancher l'appareil à une prise de courant avec prise de terre. Ne travailler qu'avec des produits chimiques vendus dans le commerce. Lors de travaux avec des produits chimiques, il faut observer les consignes de sécurité recommandées par le fabricant des produits chimiques. Ne pas laver ni immerger dans l'eau la tête du moteur. Ne mettre l'appareil en service que lorsque l'appareil est rempli d'eau.

2. Mise en service
Mise à niveau de l'appareil
Les appareils doivent absolument se trouver en position horizontale. Placer un niveau à bulle d'air sur le bord avant de l'appareil. Utiliser des cales si besoin est. Ne jamais tenter de mettre le tambour à l'horizontale!

Remplir l'appareil d'eau
Faire couler l'eau lentement dans la cuve CPE 7-8 L suivant le système de cuve. CPA/P environ 16 L.

Régulateur de niveau
Pour le CPA/P le réglage nécessaire se fait ici (fig. 4) pour la circulation d'eau dans la cuve supérieure. Le tambour doit être humecté mais ne pas flotter. Pour le CPE le niveau de remplissage est réglé à l'aide d'une quantité d'eau. Pour éviter que le niveau d'eau ne baisse, les éprouvettes graduées et les flacons peuvent être encliquetés.

Réglage de la température
Pour le CPP la température nécessaire se règle à l'aide de 3 boutons de réglage. La température actuelle apparaît sur l'afficheur numérique. Pour le CPE/A la température nécessaire peut être lue sur le thermomètre dans le bain-marie (ou dans le révélateur). Grâce à un thermomètre, la température exacte du produit chimique est atteinte au bout de 90 minutes.

Mettre en place le cuve ou du tambour
Mettre le cuve en place et la maintenir en position horizontale en la poussant. Le tambour doit être bien humecté mais ne pas flotter. Le tambour doit être bien humecté mais ne pas flotter. Le tambour doit être bien humecté mais ne pas flotter.

3. Entretien
Nettoyage de l'appareil
Après chaque utilisation, il faut nettoyer l'appareil à l'eau claire. Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.

Détartrage
Il est conseillé de détartrer l'appareil à l'aide d'un produit détartrant pour machines à café tous les 3 mois environ.

4. Pannes et leurs causes éventuelles
Le moteur ne tourne pas
Le courant ne parvient pas au moteur. Vérifier le fusible de l'appareil.

Le pompe ne fonctionne pas
Le pompe est bloquée par des saletés. Nettoyer la pompe.

Le chauffage ne fonctionne pas
Le chauffage est défectueux. Remplacer le chauffage.

Le thermostat ne fonctionne pas
Le thermostat est défectueux. Remplacer le thermostat

JOBO CPE 2/CPA 2/CPP 2

(FIN)



A = Merkkivalo
B = Lämpötilansäädin
C = Moottorikytkin
D = Verkkokytkin
E = Lämmityksen ja pumpun kytkin
F = Digitaalinäyttö
G = Esivalintakytkin 1/10°C asteikkojako
H = Esivalintakytkin 1°C asteikkojako
I = Esivalintakytkin 10°C asteikkojako

1 = Liikakuumennussuojakytkin
2 = Magneettiventtiili
3 = Ylivuoto
4 = Moottorimagneetti
5 = Tasonsäädin

Kuva 4

Tekniset tiedot

	CPE 2	CPA 2	CPP 2
V	Liitäntäarvot ks. tyyppikilpi		
W	Liitäntäarvot ks. tyyppikilpi		
L,k,s/cm	66,26,30	96,34,37	96,34,37
Paino	3,0 kg	6,8 kg	6,8 kg

Toimituksen sisältö

	CPE 2	CPA 2	CPP 2
Pulloja	4	6	6
Mittalaseja	2	4	4
Kiiloja	--	2	2

1. Turvaohjeet
Laite saadaan liittää ainoastaan suojakytkeityyn pistorasiaan. Laitteen käyttö on sallittua vain tavanomaisilla markkinoilla olevilla valokuvauskemikaaleilla.
Valokuvauskemikaalioiden käsittelyssä on noudatettava kemikaalioiden valmistajan antamia turvaohjeita.
Älä huuhdo moottoripäätä äläkä upota sitä veteen. Käynnistä laite vasta kun vesialtas on täytetty.

2. Käyttöönotto
Laitteen pano
Laitteen on ollava ehdottomasti vaakasuorassa. Aseta vesivaaka laitteen eturenaan ja suorista tarvittaessa esim. alusk
käyttäen. Älä koskaan yritä ojentaa rumpua vaakasuoraan!

Laitteen täyttö vedellä
Kaada vesi varovasti altaaseen. CPE 7-8 litraa säiliöjärjestelmästä riippuen, CPA/P järjestelmässä n. 16 litraa.

Tasonsäädin
CPA/P järjestelmässä vesitaso (kuva 4) säädetään jatkuvalla kierrolla yläaltaassa. Rummun on oltava hyvin kostutettu, se ei saa kuitenkaan uida. CPE järjestelmässä säädetään täyttömäärä vastaavalla vesimäärällä. Pullot ja mittalasit voidaan kinnittää paikoilleen, näin estetään vesitason laskeminen.

Lämpötilansäädin
Järjestelmässä CPP ohjelämpötila esivalitaan kolmella kytkimellä. Näyttöön tulee senhetkinen todellinen lämpötila.
Järjestelmässä CPE/A lämpötila säädetään kääntökatkaisijalla. Se voidaan tarkistaa ympäröivällä nestevaipalla (tai kehittimetä) lämpömittarilla. Tarkka kemikaalioiden lämpötila saavutetaan noin 90 minuutin kuluttua.

Säiliö. Rummun paikoilleenasennus
Pidä säiliön pohjaa magneetilla moottorin magneetteilla (kuva 4).
Päälle- ja poiskytkentä voidaan suorittaa moottorin käytössä tai seisteessä. Rullapukin (kuva 5) tulisi ohjata rumpua takimmaisessa kolmanneksessa.

Pyöriminsopeus

Järjestelmä	1500	2500	2800	3000/ Expert
CPE	75	75	75	--
CPA/ CPP	P	P	P	4

Jäähdytys
Jos säädetty lämpötila ylitetään, CPP voi vesiliitännällä (kuva 4) jäähdyttää vaippakerroksen ohjelämpötilaan juoksuttamalla siihen raikasta vettä. Huomio, ylivuoto (kuva 4) on ehdottomasti liitettävä viemärijohtoon. (Putoaman on oltava vähintään 10 cm metriä kohti vapaassa sisäänvirtauksessa). Sulje vedemtulo töiden päättyttyä! Järjestelmässä CPE/A ei ole automaattista jäähdytystä.

3. Huolto/hoito
Tyhjennä vesivaippakylpy töiden päättyttyä. Rasvaa juoksupyörät silloin tällöin vaselinilla. Puhdista laite kolmen kuukauden välein käyttämällä Processor-Clean tuotetta nro 4181.

4. Häiriöt ja niiden mahdolliset syyt
Moottori pyörii vain yhteen suuntaan!
Kytkentätähti moottorimagneetilla on väärässä asennossa.

Pumppu ei käynnisty!
Pumpun siipipyörä on pois paikoiltaan.

Laite ei lämpene!
Käytä liikakuumennussuojakytkintä, katso ylikuumenemissuoja.

Ylikuumenemissuoja
Lämpötilan kohotessa liikaa, esim. jos lämmitystä käytetään ilman vesikylpyä, lämmitys kytketään automaattisesti pois. Painamalla sokkaa (kuva 4) esim. tutkikulla prosessori voidaan jäähdyttyään ottaa taas käyttöön.

(P)



A = Lâmpada de controlo
B = Regulador de temperatura
C = Interruptor do motor
D = Interruptor da rede
E = Interruptor do aquecimento e da bomba
F = Indicação digital
G = Interruptor de pré-selecção com graduação de 1/10°C
H = Interruptor de pré-selecção com graduação de 1°C
I = Interruptor de pré-selecção com graduação de 10°C

1 = Interruptor de segurança de sobreaquecimento
2 = Válvula magnética
3 = Vertedouro
4 = Magneto do motor
5 = Regulador de nível

Fig. 4

Pacote de fornecimento

	CPE 2	CPA 2	CPP 2
V	Cargas de conexão, veja o		
logotipo			
W	Cargas de conexão, veja o		
logotipo			
L,A,P/cm	66,26,30	96,34,37	96,34,37
Peso	3,0 kg	6,8 kg	6,8 kg

Pacote de fornecimento

	CPE 2	CPA 2	CPP 2
Garrafas	4	6	6
Provetas graduadas	2	4	4
Suporte de segurança	--	2	2

Enchimento do aparelho com água
Deitar lentamente água na tina. No modelo CPE 7-8 litros, dependendo do sistema do tanque, e nos modelos CPA/P cerca de 16 litros.

Regulador de nível
Nos modelos CPA/P (Fig. 4), com circulação continua, o nível de água é regulado na tina superior. O tambor deve ser bem humedecido, mas não embebido em água. No CPE, o nível de enchimento deve ser regu- lado por uma determinada quantidade de água. Para evitar-se uma descida do nível de água, as garrafas e provetas graduadas podem ser bloqueadas nas respectivas posições.

Regulação de temperatura
No modelo CPP, a temperatura teórica é préselecionada através dos três interruptores. No indicador aparece o valor da temperatura real actual. Nos modelos CPE/A, a tempera- tura é regulada no interruptor rotativo e pode ser controlada com um termómetro no banho da camisa (ou no revelador) por um termómetro. A temperatura exacta dos produtos químicos é atingida depois de cerca de 90 minutos.

Montagem do tanque, tambor
Fixar o fundo do tanque com magneto aos magnetos do motor (Fig. 4). O engate ou desengate podem ser feitos, tanto com o motor ligado como desligado. O cavalete de enrolamento (Fig. 5) deve conduzir o tambor no terço posterior.

Velocidade de rotação

Sistema	1500	2500	2800	3000/ Expert
CPE	75	75	75	--
CPA/ CPP	P	P	P	4

Arrefecimento
Caso se ultrapassse a temperatura regulada, o CPP pode arrefecer o banho da camisa para a temperatura teórica, fazendo correr água fresca pela conduta (Fig. 4). Atenção: O vertedouro (Fig. 4), tem de estar obrigatoriamente ligado à conduta de água. (Inclinação mínima de 10cm por metro, em admissão livre). Depois do trabalho, fechar a corrente de água! Os modelos CPE/A não estão equipados com arrefecimento automático.

3. Manutenção e limpeza
Depois do trabalho, drenar a água do banho da camisa. Lubrificar de vez em quando com vaselina as polias. Limpar o aparelho todos os três meses com Processor-Clean, Art.N° 4181.

4. Avarias e causas possíveis
O motor funciona só numa direcção! A roda e os pinos nos magnetos do motor está na posição errada.

A bomba não arranca!
A roda de palhetas da bomba está descentrada.

O aparelho não aquece!
Accionar o interruptor de sobreaquecimento. Veja ponto relativo à protecção de sobreaquecimento.

Protecção de sobreaquecimento
No caso de sobreaquecimento, por exemplo no funcionamento do aquecimento sem banho- maria, o aquecimento desliga-se automaticamente. Pressionando-se o pino (Fig. 4), por exemplo, com um palito de fósforo, o processador, depois de arrefecido, pode ser colocado novamente em funcionamento.

(Gr)



A = Ëõ÷üíá åíäåß÷åùò
B = Ñõèìéóôéò èåñìïêñáóßáò
C = Äéáêüðôçò êßíçóçò
D = Äéáêüðôçò êßíçóçò êáé èÝñìáíóçò
E = Äéáêüðôçò äéá ôçí áíôëßá êáé óýóôçìá
F = Øçößáêç ýíäåéîç
G = Äéáêüðôçò åðéëïãÞóåùí 1/10 âáèìßäùí êåëóßïõ
H = Äéáêüðôçò åðéëïãÞóåùí 1â âáèìßäùí êåëóßïõ
I = Äéáêüðôçò åðéëïãÞóåùí 10 âáèìßäùí êåëóßïõ

1 = Äéáêüðôçò áóöáëåßáò êáêü óõóôÞìáôïò
2 = Ìáãíçôéêü âáëâßäá
3 = Õðåñ÷åßëéóç
4 = Ìáãíçôçò êßíçóçò
5 = Ñõèìéóôçò óôÜèìçò

Äéáãñáììá 4

Ðñïäéáãñáöýò áóöáëåßáò

	CPE 2	CPA 2	CPP 2
V	Áíôßóôïé÷á óôïé÷åßùí óýíäåóçò, âëÝðå ôï óçìåßùìá		
W	Áíôßóôïé÷á óôïé÷åßùí óýíäåóçò, âëÝðå ôï óçìåßùìá		
Äéáóôáóåßò (ìÞêïò x ðëÜôïò x ýøïò) óå ñáíôßíéï	66,26,30	96,34,37	96,34,37
Âüñïò	3,0 êéëÜ	6,8 êéëÜ	6,8 êéëÜ

Ðåñéå÷üìåíá óõóêåõáóßáò

	CPE 2	CPA 2	CPP 2
Öéüëéá	4	6	6
Äéáâáèìéóìýíïé êýëéíäñïé	2	4	4
Óôçñéãìüò áóöáëåßáò	--	2	2

1. Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
Ðñïâëåðôåß ç óýíäåóç óå ðñßæá ìå áðïìüíùóç. Ç óõóêåõáóßá åðéôñÝðåôáé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå óõíÞèåéò áãïñÝò ìå öùôïãñáöéêÜ ìÝóá.
Ðñïóï÷Þ óôïõò êáíüíåò áóöáëåßáò êáôÜ ôïí ÷åéñéóìü ôùí öùôïãñáöéêþí ìÝóùí.
Ìçí âñÜæåôå ôçí êåöáëÞ ôïõ êéíçôÞñá êáé ìçí ôçí âõèßæåôå óôï íåñü. Ðñéí áñ÷ßóåôå íá ôçí ÷ñçóéìïðïéåßôå, âåâáéùèåßôå üôé ôï äï÷åßï íåñïý Ý÷åé ãåìßóåé.
Ôï êéíçôÞñéï äåí èÝñìáíóçò
Ôï ìïôÝñ äïõëåýåé ìüíï óå ìßá êáôåýèõíóç! Ï äßóêïò êáé ïé ìáãíÞôåò ôïõ êéíçôÞñá âñßóêïíôáé óôç óùóôÞ èÝóç.

2. ÈÝóç óå ëåéôïõñãßá
Ôï ðáíôüíé ðñÝðåé íá åßíáé åíôåëþò ïñéæüíéï. ÔïðïèåôÞóôå ôçí ïñéæüíôéá óôÜèìç óôçí åìðñïóèéÜ ðëåõñÜ ôïõ ìå ôçí âïÞèåéá ôïõ åíóùìáôùìÝíïõ åðéðÝäïõ óôÜèìçò. Ôï äï÷åßï ðñÝðåé íá åßíáé ãåìÜôï íåñü. Ãéá íá áðïöåõ÷èåß ç ðáñáìüñöùóç ôïõ äéáöáíïýò ìÝóïõ, ôá ìðïñïýí íá êëåéäùèïýí óôéò áíôßóôïé÷åò èÝóåéò.
Ôï ôýëéãìá ðñÝðåé íá ïäçãåßôáé áðü ôïí ðßóù ìÝñïò ôïõ äïï÷åßïõ.

3. ÓõíôÞñçóç/öñïíôßäá
Ìåôü ôï ôÝëïò ôùí åñãáóéþí áäåéÜóôå ôçí ðéÝóôñéäá óé ìåñéêÝò öïñÝò ôï åâäüìéï ôçí âïõôõñüäç ìáëáêýíôå. Ôï ìçÜíçìá áõôü äåí áðáéôåß ðïëý óõ÷íÞ óõíôÞñçóç. Ìüíï êÜèå ôñßìçíï ÷ñçóéìïðïéåßôå ôï ìçÜíçìá Processor-Clean, Üñèñï 4181.

4. ÂëÜâåò êáé áéôßåò ðïõ ìðïñåß íáíáé
Ç êéíçôÞñéêÞ âÜèìéäá ëåéôïõñãåß ìüíï óå ìßá êáôåýèõíóç! Ï äßóêïò êáé ïé ìáãíÞôåò ôïõ êéíçôÞñá âñßóêïíôáé óôç óùóôÞ èÝóç.
Ç áíôëßá äåí áíáñ÷ßíåé!
Ôï ðôåñýãéï ôçò áíôëßáò Ý÷åé ìðëïêáñéóôåß.
Ôï óõóêåõÞ äåí èåñìáßíåôáé!
ÐáôÞóôå ôï êïõìðß ôïõ èåñìïóôÜôç õðåñ÷åßëéóçò. Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ èåñìïóôÜôç õðåñ÷åßëéóçò, äåßôå äéáâÜóôå êåßìåíï ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí ðñïóôáóßá ôïõ èåñìïóôÜôç õðåñ÷åßëéóçò.
Ìå ôçí ðÜôçóç ôïõ êïõìðéïý (ðáñáêïëïõèÞóôå ôï óçìåßùìá 4) ì' Ýíá êáñößôóáêé, ð.÷. ìå ìéá óðßñôá ãõáëéïý, ìðïñåß íá áíáêõêëùèåß ï åðåîåñãáóôÞò ìåôü ôçí øýîç ôïõ óõóêåõÞ. Ç áêñéâÞò èåñìïêñáóßá ôùí ÷çìéêþí åðéôõã÷Üíåôáé ìüíï ìåôÜ áðü ðåñßðïõ 90 ëåðôÜ.

ÔïðïèÝôçóç, âáìâÜêéï ôýìðáíïõ (ÔÑÏÌÐÏÕË)
Óôåñåþíåôå ôïí õðïäï÷Ýá ôïõ ìáãíÞôç ôïõ êéíçôÞñá ìå ôïõò ìáãíÞôåò ôïõ êéíçôÞñá (Åéê. 4). Ç óýíäåóç êáé ç áðïóýíäåóç ìðïñïýí íá ãßíïõí êáé ìå ôïí êéíçôÞñá áíáðôçìÝíï êáé ìå áðåíåñãïðïéçìÝíï. Ï óùëçíïêÜèåôïò (Åéê. 5) èá ðñÝðåé íá ïäçãåß ôïí äï÷åßï óôï ðßóù ôñßôï ìÝñïò.

Ôá÷ýôçôá ðåñéóôñïöÞò

Óýóôçìá	1500	2500	2800	3000/Expert
CPE	75	75	75	–
CPA/CPP	P	P	P	4

Øýîç
Åüí êÜðïéá èåñìïêñáóßá õðåñâåß ôç ñõèìéóìÝíç èåñìïêñáóßá, ôï CPP ìðïñåß íá øýîåé ôï íåñü ôïõ êáëïýìðáëïõ ìå ôçí åéóñïÞ êñýïõ íåñïý óôçí ðñïóôáóßá ôïõ èåñìïóôÜôç õðåñ÷åßëéóçò. Ðñïóï÷Þ: Ï óùëçíïêÜèåôïò (Åéê. 4) ðñÝðåé íá âñßóêåôáé ïðùóäÞðïôå óå óùëÞíá øýîçò. Ôï åëÜ÷éóôï âÜèïò ôçò êëßóçò ðñÝðåé íá åßíáé 10 åêáôïóôÜ ôïõ ìÝôñïõ. Ôï êëåßóéìï ôçò ðáñï÷Þò íåñïý ìåôÜ áðü êÜèå øýîç! Ôá óõóêåõÞ CPE/A äåí äéáèÝôïõí ìç-áõôüìéï øõ÷ñéóôÞñéï.

5. ÓõíôÞñçóç êáé êáèáñéóìüò
Ìåôü ôï ôÝëïò ôùí åñãáóéþí áäåéÜóôå ôçí ðéÝóôñéäá óé ìåñéêÝò öïñÝò ôï åâäüìéï ôçí âïõôõñüäç ìáëáêýíôå. Ôï ìçÜíçìá áõôü äåí áðáéôåß ðïëý óõ÷íÞ óõíôÞñçóç. Ìüíï êÜèå ôñßìçíï ÷ñçóéìïðïéåßôå ôï ìçÜíçìá Processor-Clean, Üñèñï 4181.

6. ÂëÜâåò êáé áéôßåò ðïõ ìðïñåß íáíáé
Ç êéíçôÞñéêÞ âÜèìéäá ëåéôïõñãåß ìüíï óå ìßá êáôåýèõíóç! Ï äßóêïò êáé ïé ìáãíÞôåò ôïõ êéíçôÞñá âñßóêïíôáé óôç óùóôÞ èÝóç.
Ç áíôëßá äåí áíáñ÷ßíåé!
Ôï ðôåñýãéï ôçò áíôëßáò Ý÷åé ìðëïêáñéóôåß.
Ôï óõóêåõÞ äåí èåñìáßíåôáé!
ÐáôÞóôå ôï êïõìðß ôïõ èåñìïóôÜôç õðåñ÷åßëéóçò. Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ èåñìïóôÜôç õðåñ÷åßëéóçò, äåßôå äéáâÜóôå êåßìåíï ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí ðñïóôáóßá ôïõ èåñìïóôÜôç õðåñ÷åßëéóçò.
Ìå ôçí ðÜôçóç ôïõ êïõìðéïý (ðáñáêïëïõèÞóôå ôï óçìåßùìá 4) ì' Ýíá êáñößôóáêé, ð.÷. ìå ìéá óðßñôá ãõáëéïý, ìðïñåß íá áíáêõêëùèåß ï åðåîåñãáóôÞò ìåôü ôçí øýîç ôïõ óõóêåõÞ. Ç áêñéâÞò èåñìïêñáóßá ôùí ÷çìéêþí åðéôõã÷Üíåôáé ìüíï ìåôÜ áðü ðåñßðïõ 90 ëåðôÜ.

Ôïðïèåôçóç, âáìâÜêéï ôýìðáíïõ (ÔÑÏÌÐÏÕË)
Óôåñåþíåôå ôïí õðïäï÷Ýá ôïõ ìáãíÞôç ôïõ êéíçôÞñá ìå ôïõò ìáãíÞôåò ôïõ êéíçôÞñá (Åéê. 4). Ç óýíäåóç êáé ç áðïóýíäåóç ìðïñïýí íá ãßíïõí êáé ìå ôïí êéíçôÞñá áíáðôçìÝíï êáé ìå áðåíåñãïðïéçìÝíï. Ï óùëçíïêÜèåôïò (Åéê. 5) èá ðñÝðåé íá ïäçãåß ôïí äï÷åßï óôï ðßóù ôñßôï ìÝñïò.

Ôá÷ýôçôá ðåñéóôñïöÞò

Óýóôçìá	1500	2500	2800	3000/Expert
CPE	75	75	75	–
CPA/CPP	P	P	P	4

EG - Konformitätserklärung
E.C. Declaration of Conformity

(D)
(GB)

Hiermit erklären wir, daß die nachfolgend bezeichneten Maschinen aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung mit den Bestimmungen der Richtlinien des rates der Europäischen Gemeinschaft zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliederstaaten übereinstimmen.

We here by declare that, given their design and construction, the machines specified hereunder, in the structural design brought into circulation by us, conform with the regulations contained in the Directive of the Council of the European Community on the Harmonisation of the Legislation of the Member States.

Hersteller: **Manufacturer:**	**JOBO Labortechnik** **JOBO Laboratory Technology**
Produkt Bezeichnung: **Product name:**	Colorprozessor
Typ Bezeichnung: **Model name:**	CPE 2 CPA 2 CPP 2
Typ Nr.: **Model no.:**	4065 4070 4080
Angewandte EG-Richtlinien: **E.C. directives applied:**	- EG-Maschinen - Richtlinie - EG-Richtlinie Elektromegnetische Verträglichkeit - EG-Niederspannungsrichtlinie
Angewandte harmonisierte Normen: **Harmonised standards applied:**	- EN 292 - 1, EN 292 -2 - EN 50081 - 1 - EN 50082 - 1 - EN 60335 - 1

Gummersbach, den 01.01.1996
Gummersbach, 01.01.1996

Unterschrift Signature
Geschäftsführer Technik
Managing Director (Technology)

JOBO Labortechnik GmbH + Co. KG
Kölner Str. 58
D- 51645 Gummersbach (Derschlag)

Made in Germany
Technische Änderungen vorbehalten. 01096 (86 330)

Déclaration de conformité aux normes de la Communauté Européenne
Declaración de conformidad con la CE

(F)
(E)

Nous certifions que les machines mentionnées ci-après sont, par leur conception et leur type de construction, et dans les modèles que nous avons mis en circulation, conformes aux directives définies par le Conseil de la Communauté Européenne sur l' alignement des textes juridiques états membres.

Por la presente declaramos que las máquinas designadas a continuación, a base de su concepción y clase de construcción, en la versión que hemos puesto en curso coinciden con las reglamentaciones de las directrices del Consejo de la Cumunidad Europea para armonizar las actas jurídicas de los Estados miembros.

Fabricant: **Fabricante:**	**JOBO Labortechnik**
Désignation du produit: **Designación del producto:**	Colorprozessor
Désignation du type: **Designación del tipo:**	CPE 2 CPA 2 CPP 2
N° de type: **N° de tipo:**	4065 4070 4080
Directives de la CE appliquées: **Directrices aplicadas de la CE:**	- EG-Maschinen - Richtlinie - EG-Richtlinie Elektromegnetische Verträglichkeit - EG-Niederspannungsrichtlinie
Normes correspondantes appliquées: **Normas armonizadas aplicadas:**	- EN 292 - 1, EN 292 -2 - EN 50081 - 1 - EN 50082 - 1 - EN 60335 - 1

Gummersbach, le 01.01.1996
Gummersbach, el 01.01.1996

Signature Firma
Directeur commercial/ technique
Gerente (Técnica)

Adresse: JOBO Labortechnik
Dirección: GmbH + Co. KG
Kölner Str. 58
D-51645 Gummersbach (Derschlag)

Dichiarazione di conformità alle norme CEE
EG-Verklaring van conformiteit

(I)
(NL)

Con la presente dichiariamo che, in base al concetto e alla tecnica di costruzione, i macchinari specificati in seguito corrispondono, nella versione da noi messa in circolazione, alle disposizioni delle direttive del consiglio della comunità europea per l'adeguamento delle leggi degli stati membri della comunità.

Hiermee verklaren wij, dat onderstaande machines op grond van hun concept en constructiewijze in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering met de bepalingen van de richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschap, de rechtsvoortschriften van de lidstaten aan te passen overeenstemmen.

Fabbricante: **Producent:**	**JOBO tecnica di laboratorio** **JOBO Labortechnik**
Specificazione prodotto: **Produktnaam:**	Colorprozessor
Specificazione tipo: **Typenaam:**	CPE 2 CPA 2 CPP 2
Tipo no.: **Typeno.:**	4065 4070 4080
Direttive CEE applicate: **Toegepaste EG-richtlijnen:**	- EG-Maschinen - Richtlinie - EG-Richtlinie Elektromegnetische Verträglichkeit - EG-Niederspannungsrichtlinie
Direttive armonizzate applicate: **Toegepaste geharmoniseer de normen:**	- EN 292 - 1, EN 292 -2 - EN 50081 - 1 - EN 50082 - 1 - EN 60335 - 1

Gummersbach, li 01.01.1996
Gummersbach, 01.01.1996

firma Handtekening
amministratore (tecnica)
Directeur (techniek)

Indirizzo: JOBO Labortechnik
Adres: GmbH + Co. KG
Kölner Str. 58
D-51645 Gummersbach (Derschlag)

EF-konformitetserklringæring
EG-Konformitetsförklaring
EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

(DK)
(S)
(FIN)

Hermed erklærer vi, at det nedenstående maskiner ifølge deres konception og konstruktion i den type, som vi har bragt i handelen, er i overensstemmelse med bestemmelserne i De Europæiske Fælleskabers Råds direktiver vedrorende harmonisering af medlemslandenes retslige forskrifter.

Härmed förklarar vi, att den nedan beteckade maskinen, både avseende koncipering och konstruktion, samt i det utförandet som vi säljer den, stämmer överens med EG-minsterrådets direktiv för anpassning av medlemsstaternas rättspublikationer.

Vakuutamme täten, että allakuvatut koneet toimittamassamme muodossa vastaavat malliltaan ja rakenteeltaan Eurooppaneuvoston jäsenvaltioiden oikeussäännösten yhtenäistämisestä annettuja direktiivejä.

Producent: **Tillverkare / Valmistaja:**	**JOBO Labortechnik**
Produktbetegnelse: **Produktbeteckning / Tuotenimi:**	Colorprozessor
Typebetegnelse: **Typbeteckning / Tyyppi:**	CPE 2 CPA 2 CPP 2
Type nr.: **Typ nr. / Tyyppi-nro:**	4065 4070 4080
Anvendte EF-direktiver: **Tillämpade EG-direktiv:** **Sovelletut EU-direktiivit:**	- EG-Maschinen - Richtlinie - EG-Richtlinie Elektromegnetische Verträglichkeit - EG-Niederspannungsrichtlinie
Anvendte harmoniserede normer: **Tillämpade harmoniserande normer:** **Sovelletut yhdenmukaistetut standardit:**	- EN 292 - 1, EN 292 -2 - EN 50081 - 1 - EN 50082 - 1 - EN 60335 - 1

Gummersbach, den 01.01.1996
Gummersbach, 01.01.1996

Underskrift Allekirjoitus
Forretningsfører (Teknik)
VD (Teknik)
Toimitusjohtaja (tekniikka)

Adresse: JOBO Labortechnik
Adress: GmbH + Co. KG
Osoite: Kölner Str. 58
D-51645 Gummersbach (Derschlag)

Declaração de conformidade da CEE
EG-Konformitätserklärung

(P)
(Gr)

Através desta, declaramos que as máquinas especificadas a seguir, devido à sua concepção e construção do modelo colocado por nós no mercado, estão de acordo com as prescrições das normas do Conselho da Comunidade Europeia relativas à harmonização da legislação dos Estados membros.

Fabricante: **Êñáôçôüíåé äéáíïìÝáò:**	**JOBO - Técnica de Laboratório** **JOBO Labortechnik**
Designação do produto: **äéáíïìÞ óýóôçìïò:**	Colorprozessor
Designação do modelo: **×áñáêôçñéóôéêü óýóôçìïò:**	CPE 2 CPA 2 CPP 2
Modelo N.°: **Áñéèìüò óýóôçìïò:**	4065 4070 4080
Normas aplicadas da CEE: **Áðáéôïýìåíåò ïäçãßåò ôçò Êïéíüôçôáò ãéá Ôïõò Êáíüíåò:**	- EG-Maschinen - Richtlinie - EG-Richtlinie Elektromegnetische Verträglichkeit - EG-Niederspannungsrichtlinie
Normas harmonizadas aplicadas: **Áðáéôïýìåíá åíáñìïíéóìÝíá åõñùðáúêÜ ðñüôõðá:**	- EN 292 - 1, EN 292 -2 - EN 50081 - 1 - EN 50082 - 1 - EN 60335 - 1

Gummersbach, 01.01.1996
Çìåñïìçíßá, 01.01.1996

Assinatura ÔðïãñáöÞ
Gerente (Técnica)
Äéá÷åéñéóôÞò (Ôå÷íéêü ôìÞìá)

Endereço: JOBO Labortechnik
Ôå÷ôäñéêÞ GmbH + Co. KG
äéåýèõíç: Kölner Str. 58
D-51645 Gummersbach (Derschlag)