

AIDE-MÉMOIRE DU CALCULATEUR DE PROFONDEUR DE CHAMP**Schärfentiefe-Rechner — Depth of field calculator**

N° DE L'ÉTAPE	DÉSIGNATION DE L'ÉTAPE	PARTIE DU DISQUE À UTILISER	LÉGENDE SUR LE CALCULATEUR (ALLEMAND / ANGLAIS)	FORMAT DES DONNÉES
1.	Angle d'inclinaison α du rail ou de l'abattant de l'appareil	Petit onglet blanc sur le côté, marqué " α "	1. Winkel α Angle α	▲ 0° 10° 30° 40°
2.	Format du film	Petit onglet blanc sur le côté, marqué " α "	2. Format	▼ 24x36 - 4,5x6 - 6x6 - 6x7 6x9 - 4x5"- 5x7"- 8x10"
3.	Échelle de reproduction	Disque blanc central rotatif	3. Abb. Maßstab ▲ / Scale of reproduction	1:1 - 1:2 - 1:5 - 1:10 – 1:20 - 1:∞
4.	Différence de tirage du point le + proche au point le + éloigné (mm)	Disque extérieur bleu foncé rotatif	4. Auszugsdifferenz Nah-zu Fernpunkt / Extension difference near point to far point (mm)	0,5 à 60
5.	Diaphragme	Disque blanc central rotatif	5. Blende / f-number	f/5,6 à f/90
6.	Marge d'exposition	Disque blanc entral rotatif	6. Belichtungszugabe ▲ / Added exposure	0 à 2

AIDE-MÉMOIRE DU CALCULATEUR – RÈGLE DE SCHEIMPFLUG**Sheimpflug-Rechner — Scheimpflug calculator**

N° DE L'ÉTAPE	DÉSIGNATION DE L'ÉTAPE	PARTIE DU DISQUE À UTILISER	LÉGENDE SUR LE CALCULATEUR (ALLEMAND / ANGLAIS)	FORMAT DES DONNÉES
1.	Angle d'inclinaison α du rail ou de l'abattant de l'appareil	Petit onglet blanc sur le côté, marqué " α "	1. Winkel α / Angle α	▲ 0° 10° 30° 40°
2.	Distance sur le dépoli	Petit onglet blanc sur le côté, marqué " α "	2. Abstand auf der Mattscheibe / Distance on screen (mm)	10 à 200 mm
3.	Différence de tirage (mm)	Disque blanc central rotatif	3. Auszugsdifferenz ▼ / Extension difference (mm)	1,5 à 80 mm
4.	Bascule de l'objet β par rapport à l'axe	Disque blanc central rotatif	4. Objektneigung β zur Achse / Object angle β to axis	2° à 30°
5.	Bascule de l'objectif	Disque extérieur bleu foncé rotatif	5. Objektivschwenk ▼ / Lens tilt	0° 20° 40°